

# DAKOTEX AC SW

**Waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen op basis van copolymeerdispersie in zijdeglans en mat.**

**TOEPASSING:**

Geschikt voor buiten- en binnen toepassing op tal van ondergronden waaronder vezel- en spaanderplaat, winddroog beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk etc. Tevens overall binnen toepasbaar waar hoge eisen worden gesteld aan wasbaarheid, elasticiteit etc., (bij uitstek geschikt in vochtige ruimten zoals badkamers waar schimmelvorming optreedt).

**KENMERKEN:**

Voorkomt schimmelvorming, onverzeepbaar, elastisch, waterdampdoorlatend, uitstekend weervast, duurzame elasticiteit, Dakotex AC SW mat tevens zeer geschikt over vinyl, weinig vuilaanhechtend, was- en schrobvast, goede dekkraft, goede vulling, goede vloeïing en bovendien geen hinderlijke geur (waardoor ook uitstekend binnen toepasbaar).

**BASISGEGEVENS:**

Dichtheid	mat wit	ca. 1,5 kg./litr.
	zijdeglans wit	ca. 1,4 kg./litr.
Glansgraad	mat en zijdeglans.	
Kleur	wit en vrijwel alle kleuren leverbaar.	
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:		
Stofdroog	na 30 minuten.	
Overschilderbaar	na 4 uur met een tweede laag Dakotex AC SW.	
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.	
Praktisch rendement	1 liter op 7-9 m <sup>2</sup> afhankelijk v.d. ondergrond.	
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d.	
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.	
Was- en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.	
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met zichzelf en andere elastische dispersieverven.	
Vergelingsweerstand	niet vergelend.	
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.	
Vloeïing	opvallend goede vloeïing	

**ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog, schoon en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.  
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk etc.

**GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
De ondergrond moet goed winddroog zijn.  
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.  
Bij beton dient de cementshuid te worden verwijderd.  
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).  
Licht poederende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).  
Schimmelende ondergronden zeer goed schoonmaken met warm chloorwater, goed nawassen met schoon water en goed laten drogen.  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

# DAKOTEX AC SW

## Vervolg

Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

**Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op onbehandelde ondergronden adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde Porex 2000.**

### SYSTEMEN:

#### **Licht poederende en zuigende ondergronden:**

Impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Porex 2000 goed verzadigd aanbrengen  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC SW mat of zijdeglans.

#### **Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):**

Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC SW mat of zijdeglans.

#### **Board, gips-, spaanderplaat e.d.:**

Spijker gaatjes e.d. vullen.  
Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC SW mat of zijdeglans.

#### **Met vinylbehang beplakte muren en wanden:**

Geheel indien nodig afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.  
Eventuele gebreken bijwerken.  
Dekkend afschilderen met Dakotex AC SW mat.

#### **Met nicotine-, roet-, teervlekken etc. vervuilde ondergronden:**

Goed verzadigd voorstrijken met Porex 2000 onverdund (aan de glansgraad is te zien of de ondergrond overal goed is geraakt).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC SW mat of zijdeglans.

#### **Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen:**

Geheel afwassen met ammoniakwater of reinigen met behulp van hogedruk-gevelreinigungsapparatuur.  
Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen goed mat schuren.  
Eventuele gebreken bijwerken.  
Licht poederende verflagen impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC SW mat of zijdeglans.

#### **Schimmelende ondergronden:**

Schimmels en schimmelsporen van het oppervlak verwijderen door wassen met warm chloorwater, nawassen met schoon water en het oppervlak goed laten drogen.  
Zuigende en licht poederende ondergronden goed verzadigd voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex AC SW mat of zijdeglans.

### VERPAKKING:

Emmers van 1, 2½, 5 en 10 liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.