

# DAKOTEX SUPER

## **Waterverdunbare muurverf voor binnen (en buiten) op basis van copolymeerdispersie.**

### **TOEPASSING:**

Geschikt voor toepassing op tal van ondergronden waaronder vezel- en spaanderplaat, winddroog beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk etc.

### **KENMERKEN:**

Onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, zeer goede dekkraft, goede vulling, gemakkelijk verwerkbaar, vergeelt niet en bovendien geen hinderlijke geur (waardoor uitstekend binnen toepasbaar).

### **BASISGEGEVENS:**

Dichtheid	ca. 1,5 kg./ltr.
Glansgraad	mat.
Kleur	wit en vrijwel alle kleuren leverbaar.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na 30 minuten.
Overschilderbaar	na 4 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	1 liter op 6-8 m <sup>2</sup> afhankelijk v.d. ondergrond.
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Voor buiten toepassingen	20% POREX 2000 toevoegen.
Was- en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Vergelingsweerstand	niet vergelend.

### **ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog, schoon en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.  
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk etc.

### **GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
De ondergrond moet goed winddroog zijn.  
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.  
Bij beton dient de cementhuid te worden verwijderd.  
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).  
Licht poederende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

#### Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

**Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op onbehandelde ondergronden adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde Porex 2000.**

# DAKOTEX SUPER

## Vervolg

### SYSTEMEN:

#### **Licht poederende en zuigende ondergronden:**

Impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Porex 2000 goed verzadigd aanbrengen.  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex Super.

#### **Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog).**

Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex Super.

#### **Board, gips-, spaanderplaat e.d.:**

Spijkegaten e.d. vullen.  
Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex Super.

#### **Met nicotine-, roet-, teervlekken etc. vervuilde ondergronden:**

Goed verzadigd voorstrijken met Porex 2000 **onverdund** (aan de glansgraad is te zien of de ondergrond overal goed geraakt is).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex Super.

#### **Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen:**

Geheel wassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.  
Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen goed mat schuren.  
Eventuele gebreken bijwerken.  
Licht poederende verflagen impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).  
Na droging dekkend afschilderen met Dakotex Super.

### VERPAKKING:

Emmers van 10 liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.